



## Gebrauchsanleitung

- Bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen

### Handwärmer

#### Niedrige Temperatur einschalten:

Drücken Sie leicht den Kontrollknopf für 4-5 Sekunden

– die Kontrollanzeige blinkt langsam rot.

#### Von niedriger zur hohen Temperatur wechseln:

Drücken Sie den Kontrollknopf einmal

– die Kontrollanzeige blinkt schneller rot.

#### Zwei Wärmestufen:

Niedrige Temperatur: 42°C - Ca. 4 Stunden

Hohe Temperatur: 49°C - Ca. 3 Stunden

### Handwärmer aufladen

- Benutzen Sie nur den mitgelieferten EU-Stecker und das mitgelieferte USB-Kabel.
- Verbinden Sie das Kabel mit dem Micro-USB-Anschluss des Handwärmers und den USB-Anschluss am Stecker.
- Im Lademodus oder bei der Stromabgabe kann die Handwärme-Funktion nicht benutzt werden.
- Wenn Sie Ihr neues Produkt in Gebrauch nehmen, ist es wichtig, dass der Akku die ersten 8- bis 10-mal zu 100% auf- und entladen wird. Dadurch wird die Haltbarkeit verlängert.

## Gebrauchsanleitung - Wärmesohlen/ Aufladen von digitalen Produkten

Wenn die Powerbank mit Ihrem digitalen Gerät verbunden ist, beginnt automatisch der Ladevorgang oder die Stromabgabe.

Die rote und blaue LED-Kontrollleuchte leuchten konstant.

(Verbindung innerhalb von 5 Sek.)

Drücken Sie leicht die EIN/AUS-Taste 2-mal zum Ausschalten.

Drücken Sie leicht die EIN/AUS-Taste 1-mal zum erneuten Einschalten.

### Akkuzustand kontrollieren

Wenn die Powerbank ausgeschaltet ist, drücken Sie leicht die EIN/AUS-Taste 1-mal – drei blaue Kontrollleuchten zeigen Ihnen den Stromzustand an.

### Achtung

- Das Produkt vor Hitze, Feuer, Wasser und Flüssigkeiten schützen.
- Trocken und kühl lagern.
- Achten Sie darauf das Gerät korrekt anzuschließen um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- **Laden Sie das Produkt mindestens einmal alle 4 Monate auf.**

