

## Specifikationer

<b>Batteri:</b>	2-celle - Lithium-ion batteri
<b>Batterikapacitet:</b>	5000mAh
<b>Output:</b>	Standard USB med 5V - 1A
<b>Input:</b>	Micro USB med 5V 1A
<b>Dimension:</b>	24x44x105mm
<b>Vægt:</b>	132g
<b>Materiale:</b>	Aluminium og plastik
<b>Fuld opladnings tid:</b>	4 timer
	Genopladeligt over 500 gange
<b>Driftstemperatur:</b>	-20°C ~50°C
<b>Opbevaringstemperatur:</b>	-20°C~50°C
<b>Temperatur niveau:</b>	ca. 42°C~49°C
<b>Kortslutningsbeskyttelse:</b>	JA
<b>Overopladnings-beskyttelse:</b>	JA
<b>Overafladningsbeskyttelse:</b>	JA
<b>Medfølger:</b>	CE, Rohs og GS Godkendt 220V 2A USB lader + 3i1 USB kabel
<b>Undgå belastning af miljøet:</b>	Bortskaffes på genbrugsstation eller i godkendte batteribokse



Nordic Heat ApS · Kratbjerg 240 · DK-3480 Fredensborg  
+45 2717 0000 · Service@NordicHeat.dk · NordicHeat.dk



# NORDIC | HEAT®

STAY WARM AND FOCUSED



inkl. 220V (2A) USB lader + 3i1 USB kabel

## HÅNDVARMER

med indbygget Powerbank

#6507 - 18650-5000mAh - Sort eller camouflage farvet

The premium choice of Your  
Game Changing Technology



## Brugervejledning

Læs venligst denne vejledning før brug.

## Vejledning - håndvarmer

### Tænd for lav temperatur:

Hold knappen inde i 4-5 sekunder - indikatoren blinker langsomt rødt.

Starter med at varme på LAV (ca. 42°) temperatur.

### Skift fra lav til høj temperatur (ca. 49°):

Tryk én gang på knappen

- indikatoren blinker hurtigt rødt.

### Vejledende varighed pr. opladning:

Lav temperatur (ca. 42°C): Ca. 4 timer

Høj temperatur (ca. 49°C): Ca. 3 timer

## Opladning af håndvarmer

- Brug det medfølgende 220V EU-stik og medfølgende 3i1 USB kabel sammen.
- Forbind 3i1 kablet med håndvarmerens micro-USB til USB porten på 220V stikket.
- Under opladning eller strømavgivelse kan håndvarmer-funktionen ikke bruges.
- Når du tager din nye Håndvarmer/Powerbank i brug den første gang, er det vigtigt at oplade og aflade batteriet 100% de første 8-10 gange – herved holder den længst muligt.

## Strøm til varmesåler / Opladning

Når powerbanken forbindes til Nordic Heat varmesåler eller et digitalt produkt begynder den automatisk at afgive strøm eller at oplade den forbundne enhed - mobil eller lignende.

Det røde og blå LED lys vil lyse konstant.

(skal forbindes inden for 5 sek.)

Tryk let på knappen 2 gange for at slukke.

Tryk let på knappen 1 gang for at tænde igen.

## Kontrol af strøm-niveau

Når enheden er slukket, tryk let på knappen én gang

– tre blå indikatorer viser strømtilstanden.

Det røde LED lys blinker ca. 30 min før strømmen er opbrugt.

## Vær opmærksom på

- Produkterne må ikke udsættes for høje temperaturer, ild, vand eller væske.
- Bør opbevares tørt og køligt.
- Udsæt ikke USB port og stik for kortslutning, da dette kan ødelægge produktet.
- **Oplades 100% inden henlægning for sommeren**

