

Tips, råd og pleje

HUSK ALTID

- Tages forsigtigt af og på – herved undgår du "træk-skader" og defekter.

UNDLAD ALTID

- at strække, hive eller på anden måde at stressede ledningssystemet i produktet – når du ifører dig tøjet.

VIGTIGT batteri information

- Isæt aldrig et helt nyt batteri i tøjet før dette er 100% opladet.
- Når du tager dit nye produkt i brug første gang, er det vigtigt at oplade og aflade batteriet 100% de første 8-10 gange - herved holder det længst muligt.
- Fjern batteriet fra tøjet når det ikke anvendes.
- Batteriet bør "Sommer-opbevares" i 100% opladet tilstand.
- Li-ion batteriet aflades over længere tid, oplad derfor batteriet helt for hver anvendelse.
- LED-rysteindikator - viser batteriets strømniveau (ej på handske-batteriet)

Oplader

- Brug kun medfølgende Nordic Heat batteri og oplader.
- Rødt lys = Opladning. Grønt lys = Batteri opladet.

Opbevaringsbetingelser

- Batteriet må aldrig henlægges afladt - Skal oplades mindst hver 5 måned
- Oplades fuldt ved opbevaring uden for sæsonen.
- Opbevares på et køligt, tørt sted og ikke nær åben ild eller kraftig varmekilde.
- Med tiden vil disse Li-ion batterier som alle andre miste evnen til at holde strøm - Vores Li-ion batterier er af særdeles høj kvalitet og testet til min. 500 genopladninger.



Nordic Heat ApS · Kratbjerg 240 · DK-3480 Fredensborg
+45 27 17 00 00 · Service@NordicHeat.dk · NordicHeat.dk

Vask og Pleje

- Kan maskinvaskes i en vaskepose på 30° skåneprogram eller håndvaskes, hæng på bøjle for tørring.
- Undgå brug af skyllemiddel.
- Undgå at vride eller slynge tøjet.
- Husk at tage batteriet ud før vask. :-)

Sikkerhedsadvarsler

- Brug aldrig produktet når det er vådt.
- For at beskytte elektroniske komponenter, må der ikke placeres nåle eller lign. i tøjet.
- Hold tøjet væk fra ild og kraftige varmekilder.
- Undgå at hive i stik og ledning - Ved af/påmontering af batteriet, "drejes" stikket ud, herved undgås unødigt slitage af stikkene.

Undgå belastning af miljøet:

Batteriet skal altid bortskaffes på genbrugsstation eller i en godkendt batteriboks

Flytransport:

Batterier skal altid medbringes i håndbagagen

Reklamationsbestemmelser

- Nordic Heat™ yder 2 års fuld reklamerationsret på dette batteri-opvarmede produkt – på materiale og fabrikationsfejl ved normal brug af produktet.
- Denne reklamerationsret kan ikke overdrages.
- Skader på varmeelementerne, og dens dele, der skyldes ulykke, brand, oversvømmelse/vandskade, misbrug, uautoriseret service, eller uagtsomhed, er ikke dækket af reklamerationsretten.
- Nordic Heat™ kan ikke holdes til ansvar for disse tilfælde.
- Alle reparationer skal udføres af Nordic Heat™ Service Center. Vores kundeservice vil gerne hjælpe dig med at identificere eventuelle problemer. Hvis kundeservice ikke kan løse problemet over telefonen, skal produktet sendes til Nordic Heat™.
- Hvis produktet er uden for reklamerationsbetingelserne eller perioden, vil du evt. blive opkrævet for omkostninger til reparation og/eller fragt.
- Opbevar kvitteringen for at sikre garantien.

Tillykke med dit nye Nordic Heat™ produkt

VIGTIGT!

Opbevaring og brug af lithium-ion batterier

Sæt aldrig batteriet i tøjet før det har været sat til 100% opladning første gang. Laderen til batteriet lyser rødt ved opladning og grønt når det er færdigt.

Når du henlægger produkterne for sommeren, er det også vigtigt at oplade batteriet 100%, inden det lægges på lager – når du igen tager det frem i efteråret, skal du sætte det til opladning igen inden brug – herved forbliver batteriets hukommelse på maksimum kapacitet.

Følger du denne vejledning omkring brug og opbevaring af dit batteri, vil du få optimalt udbytte, og kunne nyde varmen længst muligt.

Få størst udbytte af dine produkter fra Nordic Heat™

Tøjet: Sørg generelt for at tænde for varmen FØR du bliver kold. Dette er vigtigt, idet teknologien er tilsigtet at holde dig varm, og ikke at varme dig op.

Handske: Kan med stor fordel tændes på rød et par minutter før brug og herefter sættes på gul eller grøn. Dette vil forlænge varme-leveringstiden markant. Et godt udgangspunkt er - varm hånd i varm handske.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores serviceteam på service@nordicheat.dk eller tlf. 2717 0000

Rigtig god fornøjelse med dit Nordic Heat™ produkt.

Venlig hilsen
Nordic Heat Teamet

The premium choice of your
Game Changing Technology


NORDIC HEAT™

STAY WARM AND FOCUSED



Instruktion til Nordic Heat™ batteriopvarmet jakke

Oplad batteriet før brug




Rødt lys på laderen – Batteriet oplades.
Grønt lys på laderen – Batteriet er fuldt opladet



Den lettilgængelige kontrolknap, styrer tænd / sluk funktion og varmeindstillingerne.

For at tænde / slukke, tryk let og hold knappen nede i 3 sekunder



Når tøjet er tændt, starter det med rødt lys.
For at ændre temperaturen, tryk let på knappen.

Rødt lys = høj varme • **Gul = mellem varme** • **Grøn = lav varme**

2 timer

Lyser rød



Vejledende batteritid:
3,5 time

Lyser gul



5 timer

Lyser grøn

